
Instruction

XP10□

Manual

空空ポジショナ

目 次

はじめに	1
1. 取扱上の注意事項	2
1.1 開梱にあたって	2
2. 概要	3
2.1 標準仕様	3
2.2 性能	4
2.3 形名およびコード	4
2.4 付加仕様	5
2.5 付属品	5
2.6 ユニット構成	6
3. 取付け	7
3.1 外形寸法図	7
3.2 取付け	10
4. 空気配管	13
4.1 空気配管	13
5. 操作	14
5.1 オート/マニュアル切換え	14
5.2 クリーナ付オリフィス	14
6. 保守および調整	15
6.1 カムの種類と記号	15
6.2 カム特性の選択	16
6.3 リニアアクチュエータ用カム(C1)の組立	18
6.4 ロータリーアクチュエータ用カム(C2)の組立	19
6.5 ゼロ点調整	20
6.6 レンジ調整	21
6.7 シートアジャスタの調整	23
6.8 リニアリティの調整	25
6.9 作動の変更 (GV□□/HG□□グローブ弁の例)	27
7. 定期点検	28
7.1 チェック箇所と点検周期	28
7.2 点検方法	29
8. 故障対策	35
8.1 動作原理	35
8.2 入力信号を変化しても動作しない場合	39
8.3 正常な動作をしない場合	40
8.4 特性が良くない場合	41

はじめに

この取扱説明書は XP10口空空ポジシヨナの動作原理および調整、作動の変更、保守などの際に必要な事項を記載しています。XP10口空空ポジシヨナの取扱い、保守にあたっては、前もって本書をご一読してください。また、YKV の調節弁については、それぞれの取扱説明書をご参照ください。



XP10口空空ポジシヨナは、計装用制御機器です。ポジシヨナの取扱い、保守、点検は、十分な資格を備えた熟練技術者により実施してください。

1. 取扱い上の注意事項

1. 1 開梱にあたって

この XP10□空空ポジショナは工場で十分な検査を行った上で出荷されております。以下の点について、確認を行い、問題のある場合は弊社へご連絡ください。その際、形名および製造番号も合わせてお知らせください。

- (1) ポジショナ本体の外観をチェックし、損傷の無いことをご確認ください。
- (2) 本体上部の銘板に形名および概略仕様が記載されています。「2. 3 形名およびコード」をご参照の上、ご注文の仕様どおりであることをご確認ください。
- (3) 「2. 5 付属品」をご参照の上、正しく付属品が添付されていることをご確認ください。





図 1. 1 銘板/シリアルプレート

MODEL 欄記載内容



項目	刻印記号	仕様
出力オリフィス径コード	L	Φ5.0
	M	Φ2.0
	S	Φ1.4
空気接続口コード	J	Rc
	A	NPT
塗装コード	E	エポキシ樹脂焼付塗装
	U	上記以外
特殊コード (標準品の場合、刻印なし)	R	高速型
	Z	特注対応品

2. 概 要

XP100 シリーズ空気ポジションナは調節計の空気圧力信号を受け、空気作動調節弁を動作させる働きをします。調節弁開度の変位をフィードバックするので、入力信号に対して正確な変位が得られます。

2. 1 標準仕様

- 本体材質 : アルミダイカスト
 取付方式 : リニアタイプ ヨーク取付
 ロータリータイプ トランスファーケース取付
 空気接続口 : Rc1/4 (圧力計 Rc1/8)
 オプション : 1/4 NPT (圧力計 1/8 NPT)
 塗 装 : カバー/シーモスグリーン、ベース/ダークグレー
 エポキシ樹脂焼付塗装

供給空気圧と出力圧力計レンジの関係 : 下表のとおり

(単位 : MPa)

	単動形		復動形	
	供給空気圧	0.14	0.4	0.2 ~0.3
入力信号	20~100 (kPa)		20~100 (kPa)	
入力圧力計レンジ	0~200 (kPa)		0~200 (kPa)	
出力圧力計レンジ	0~0.2	0~1.0	0 ~0.4	0~1.0

入出力動作 : 入力信号増加で出力空気圧(OUTPUT 1)増加

スプリットレンジ : レンジの 1/2 スプリットまで可能

ストローク : リニアモーション 10~203 mm
 ロータリーモーション 60~90°

カム特性 : リニア特性/近似イコールパーセント特性

空気消費量 : 供給空気圧 0.4 MPa、出力圧力 75%のとき 14NI/Min.

周囲温度 : 標準用 -20~83°C (周囲温度コード S)
 低温用 -50~60°C (周囲温度コード L)
 高温用 0~100°C (周囲温度コード H)

構 造 : 防塵・防滴 IP65 (IEC529-1989)

重 量 : 1.6 kg

2. 2 性能

	XP101	XP102
リニアリティ(±%)	2.0	1.5
ヒステリシス (%)	1.0	1.0
繰返し性(%)	0.5	0.3
感度(%)	0.5	0.2
供給圧力変動 (%/MPa)	0.3/0.01	0.2/0.01
姿勢誤差 10° /90° (%)	0.2/4.0	
耐震性	1%/1G	
最大空気処理量 (NL/min.)	370 (供給空気圧 0.4 MPa, OUTPUT1:開放時)	

2. 3 形名およびコード

形名	仕様コード	仕様
XP102	リニアアクチュエータ用一般形電空ポジションナ
XP101	ロータリーアクチュエータ用一般形電空ポジションナ*1
供給空気圧	-D1 -D2 -S1 -S2	0.2 ~ 0.3 MPa (複動形アクチュエータ用) 0.3 ~ 0.7 MPa (複動形アクチュエータ用) 0.14 MPa (単動形アクチュエータ用) 0.4 MPa (単動形アクチュエータ用)
周囲温度	S L H	-20 ~ 83℃ -50 ~ 60℃ 0 ~ 100℃
レバーの種類	1 2 3 4 5 6 7	リニア用ストローク長さ 10 ~ 40 mm リニア用ストローク長さ 41 ~ 76 mm) リニア用ストローク長さ 77 ~ 102 mm) リニア用ストローク長さ 103 ~ 203 mm ロータリーアクチュエータ 25SQ (レバー長さ 89 mm) ロータリーアクチュエータ 50SQ (レバー長さ 108 mm) ロータリーアクチュエータ 100,200SQ (レバー長さ 129 mm)
カム特性*2/ 正逆作動	LR·· LD·· ER·· ED··	リニア特性/逆動作、ロータリー弁標準*3 リニア特性/正動作、ロータリー弁特殊 近似イコールパーセント特性/逆動作、ロータリー弁標準 近似イコールパーセント特性/正動作、ロータリー弁特殊
オリフィス径	-S -M -L	φ1.4 φ2.0 φ5.0
付加仕様コード/□		付加仕様欄参照

*1) XP101 ロータリーアクチュエータ用電空ポジションナは YKV の SV, VV 形ロータリー弁専用のデザインです。

- *2) カムはポジションの形名によって、リニア用またはロータリー用のいずれか1枚が標準装備されます。この1枚のカムでカム特性、正逆作動を自由に変更できます。
この仕様コードは出荷時のカムの組付け、調整を指定するものです。特に指定のない場合はリニア特性/逆作動、ロータリーアクチュエータ標準(LR)とします。
- *3) ロータリー弁で信号断作動と空気源断作動が同一の場合、標準カムを使用し、信号断作動と空気源断作動が逆の場合、特殊カムを使用します。

2. 4 付 加 仕 様

- | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|
| 1. 空気および電気配線接続口変更 | (1/4, 1/2 NPT) .. 付加仕様コード | NPT |
| 2. 圧力計目盛変更 | (PSI) | 付加仕様コード SC1 |
| | (kPa) | 付加仕様コード SC2 |
| | (Bar) | 付加仕様コード SC3 |
| 3. クリーナ付 | 付加仕様コード | CL1 |

2. 5 付 属 品

品名	XP101(ロータリー用)	XP102(リニア用)
フィードバックレバーA	1*	1*
伝達ピン		1
ナット		1
SLナット		1

- *) 仕様によりフィードバックレバー A の形状、長さが異なります。
詳細は、3. 1 外形寸法(3)フィードバックレバーA をご参照ください。

2. 6 ユニット構成




図 2. 1 XP10口のユニット構成

3. 取 付 け

3. 1 外形寸法図

(1) XP102 リニアアクチュエータ用

単位 : mm




図 3. 1

(2) XP101 ロータリーアクチュエータ用

単位 : mm






図 3. 2

(3) フィードバックレバーA



単位 : mm

レバーの種類/駆動部 ステム ストローク長さ	仕様 コード	A	B	C	D	E	F
リニア用 10~40 mm	1	58	20	12	40	6	26.5
リニア用 40~76 mm	2	107.5	18	30	70	7.5	14.5



単位 : mm

レバーの種類/駆動部 ステム ストローク長さ	仕様 コード	A	B	C	D
リニア用 76~102 mm	3	141	33	101	7
リニア用 102~200 mm	4	150	38	94	9

連結レバー : 連結レバーはリニア用 (100~200 mm) にのみ使用します。





図 3. 3 リニア用フィードバックレバー外形寸法図



単位 : mm

レバーの種類	シリンダアクチュエータ サイズ	仕様 コード	A (mm)
ロータリー用 89 mm	Standard 25 Short 50	5	89
ロータリー用 108 mm	Standard 50 Short 100	6	108
ロータリー用 129 mm	Standard 100 Short 200	7	129

- * YKV ロータリー弁 (ShearStream, Valdisk) へ取付ける場合、シリンダアクチュエータのサイズによってレバーの種類が異なります。

図 3. 4 ロータリー用フィードバックレバー外形寸法図

3. 2 取 付 け

(1) XP102 リニアアクチュエータ用空空ポジショナ

- ① 調節弁の駆動部にポジショナを取付ける前に、弁の作動およびその特性に対応したカムとフィードバックレバーAがカムシャフトに取付いていることをご確認ください。カム特性の選択、カムの組立については「6. 保守および調整」をご参照ください。
フィードバックレバーAの選定は駆動部ステムのストローク長さによります。「3. 外形寸法 (3) フィードバックレバーA」をご参照ください。
- ② 駆動部とXP102ポジショナに応じたブラケットを準備し、M5ねじ3本で確実に取付けてください。





図 3. 5 リニアアクチュエータへの取付

- ③ 駆動部ステムにクランプとフィードバックレバーBを仮止めしてください。
- ④ フィードバックレバーAに伝達ピンをナットで取付け、フィードバックレバーBと結合してください。伝達ピンの取付け位置は駆動部ステムのストローク長さによって決めます。フィードバックレバーAの目盛で見当をつけて、伝達ピンを固定してください。

フィードバックレバーA : 1 および 2



フィードバックレバーA : 3 および 4




図 3. 6 フィードバックレバーの結合

- ⑤ ポジショナの配管終了後、レバー取付け角度を調整します。出力空気圧が 50%信号相当になるように設定した後、駆動部ステムが規定ストロークの半分の位置になるように調整します。この状態でクランプまたはブラケットを上下させ、フィードバックレバーA と B が駆動部ステムと直角になる位置にあわせクランプを駆動部ステムに固定します。レバー取付け角度の不良はリニアリティに影響します。「6. 8 リニアリティの調整」もご参照ください。




図 3. 8 フィードバックレバーの取付角度

(2) XP101 ロータリーアクチュエータ用空空ポジショナ

- ① YKV ロータリー弁にポジショナを取付ける前に、弁の作動およびその特性に対応したカムとフィードバックレバーAがカムシャフトに取付いていることをご確認ください。カム特性の選択、カムの組立については「6. 保守および調整」をご参照ください。フィードバックレバーAの設定はシリンダーサイズによります。「3. 外形寸法(3)フィードバックレバーA」をご参照ください。
- ② アクチュエータのレバーアームに付いている伝達ピンにフィードバックレバーAのすり割りを通し、そのまま外さないように注意しながら、ポジショナを M5 ねじ 2 本で確実に取付けてください。(図 3.5 参照)




図 3.7 ロータリーアクチュエータへの取付


4. 空気配管

4. 1 空気配管

- (1) 空気配管接続口は、ご指定に応じて Rc1/4 または NPT1/4 となっています。空気漏れがないよう正しい継手で接続してください。
- (2) 配管内は十分パージして切粉、異物が混入しないようご注意ください。
- (3) 供給空気は除湿、除塵された清浄なものをご使用ください。
- (4) 配管方法は図 4. 1 および図 4. 2 をご参照ください。

XP10□-S1 単動用

作動：入力信号増でステム下降



作動：入力信号増でステム上昇





図 4. 1

XP10□-D1/2 複動用

作動：入力信号増でステム下降



作動：入力信号増でステム上昇




図 4. 2

5. 操 作

5. 1 オート/マニュアル切換え

(1) 自動運転

入力信号(20~100 kPa)でポジションナを自動運転する場合は、A/M セレクタのねじを矢印の A 方向に止まるまで回します（出荷時はオートに設定してあります。通常はこの状態でご使用ください）。

(2) マニュアル運転

マニュアルで運転する場合は、A/M セレクタのねじを矢印の M 方向に約 1/4 回転ほど回します。この状態で、ポジションナの供給空気圧が OUT 1 にそのまま出力されますので、供給空気圧減圧弁を加減することによって駆動部のマニュアル運転ができます。ただし、単動で OUT 2 を使用する場合や複動の場合は使用できません。

5. 2 クリーナ付オリフィス

クリーナ付オリフィス（オプション）が付いている場合、赤色のクリーナノブを数回押すだけでノズル背圧用固定絞りの目詰まりを簡単に掃除できます。

ポジションナに供給空気圧を与えた状態でクリーナノブを押して下さい。



クリーナノブを押すと、ポジションナの出力 OUT 1, OUT 2 が一時的に急変します。プラントが稼動しているときにこれを行いますと、プロセスへ外乱を与えることとなりますのでご注意ください。




図 5. 1 パイロットリレーユニット


6. 保守および調整

6. 1 カムの種類と記号

標準装備の1枚のカムでリニア、近似イコール%の特性選択ができます。バルブの作動および特性に応じてカム特性を選択して下さい。

記号			仕様
C			カム
駆動部モーション	1		リニアモーション
	2		ロータリーモーション(対向レバー)
特性	-L		リニア
	-E		近似イコール%
作動	D.....		正作動*
	R.....		逆作動

* 正作動とは入力信号増加でステムが下降する駆動部、逆作動とは入力信号増加でステムが上昇する駆動部をいいます。



注)

駆動部からのフィードバックの取り方でカムの種類が異なります。
正しく選択しないとリニアリティが出ません。

図 6. 1

記号	カム仕様				
	駆動部 モーション	特 性	カム角度/ 駆動部	適正 駆動部*	カム面
C1-LD	リニア	リニア	45° 10~ 200 mm	正作動	表面利用
C1-ED		近似イコール%		正作動	表面利用
C1-LR		リニア		逆作動	裏面利用
C1-ER		近似イコール%		逆作動	裏面利用
C2-LD	ロータリー	リニア	45°/90°	正作動	表面利用
C2-ED		近似イコール%	45°/90°	正作動	表面利用
C2-LR		リニア	45°/90°	逆作動	裏面利用
C2-ER		近似イコール%	45°/90°	逆作動	裏面利用

6. 2 カム特性の選択

(1) カム特性

リニア特性のカム(LD, LR)を選択すると、ポジション入力信号と駆動部ストロークがリニアの関係になります。

近似イコール%特性のカム(ED, ER)を選択すると、ポジション入力信号に対して駆動部ストロークの変化は近似的にイコール%の特性となります。




図 6. 2 カム特性

(2) カムの選択箇所

カムの表面は、正作動用のリニア特性と近似イコール%特性となっています。カムの裏面は同様に逆作動用です。

カムの表面とはポジションナ内部より見た面をいい、裏面とはポジションナの外部から見た面をいいます。

カムの各特性には0%（基線）、50%（リニア特性のみ）、100%の目盛が刻印されています。




図 6. 3 カムの表と裏

6. 3 リニアアクチュエータ用カム(C1)の組立

(1) 角ボスをセットします。

カムシャフト外側の角ボスをホルダー取付座面と平行にセットします (図 6. 4)。

(2) ホルダーを反対に向けます。

ホルダーユニットを 180° 反転します。カムシャフトには八角形のボスがあります。ホルダーにテンションスプリングを装着し、スプリングの末端をスプリング掛にセットしてください (図 6.5)。

(3) カムをカムシャフトに挿入します。

使用するカム面を図 6. 6 のように左側に向け、50%線を水平にしてカムシャフトの八角ボスへはめ込みます。

イコール%カムの場合は 50%線がありませんのでリニア特性カムの 50%線を利用します。このときの 50%線は図 6. 7 のように垂直位置になります。




図 6. 7

(4) カムを回します。

カムの 0%線の近くに長方形の穴があり、この長方形の穴がホルダーのスプリング掛と同じ位置になるようにカムを回します。(図 6. 8)

(5) カムホルダーを装着します。

カムホルダーの先端のアーム部をカムの長方形穴へ挿入します。このアーム部がテンションスプリングのフックの間に入るようにします。このときカムシャフトが後方へ抜け出さないよう指でカムシャフトの後を押えてください。きちんと入れたことを確認してさら座金付ナットを装着します。(図 6. 8)




図 6. 4




図 6.5




図 6. 6




図 6. 8

(6) カムシャフトユニットを取付けます。

組立完了したカム&シャフトユニットをポジションナに組み込みます。このときレンジアジャストメントユニットの先端のベアリングを傷めないようアームを指で持ち上げて装着してください。また、ユニットを裏返しに取付けないでください。(図 6. 9)

指でアームを持ち上げてカム&シャフトユニットを装着します。




図 6. 9

6. 4 ロータリーアクチュエータ用カム(C2)の組立

フィードバックレバーAとカムを図 6. 10 のように直接取付けてください。




図 6. 10 ロータリーアクチュエータ用カムおよびレバー

6. 5 ゼロ点調整

- (1) 入力信号をストローク・スタート信号(20 kPa)に設定し、ゼロアジャストメントノブを時計方向または、反時計方向に指で回して調整します（駆動部の 100%または 0%の位置にストッパーまたは弁シートがある場合は 10%または 50%の位置で調整する方が楽です。）




図 6. 11 ゼロアジャストメントユニット

- (2-1) 駆動軸がスタートしはじめるときの入力信号が 0%より低い値のとき、反時計方向に回します。
- (2-2) 駆動軸がスタートしはじめるときの入力信号が 0%より高い値のとき、時計方向に回します。
- (3) 弊社のポジションは全機種出力圧力計が付いていますのでゼロ点調整のとき、駆動部のストロークだけでなく出力圧力も含めての調整をおすすめします。

全閉時の出力圧力（参考）

正作動	コントロール重視	Out 1 > Out 2 > 0	レンジ調整にて実施
	タイトシャット重視	Out 1 ≒ 供給圧力、Out 2 = 0	
逆作動	コントロール重視	Out 1 ≒ Out 2	ゼロ点調整にて実施
	タイトシャット重視	Out 1 = 0、Out 2 ≒ 供給圧力	

- (4) ロータリーバルブで締切時のトルクの大きいものはトルクが急激に小さくなる 5~10%のところでゼロ点調整を行うと楽です。（図 6. 12）




図 6. 12

6. 6 レンジ調整

- (1) 入力信号 0%のとき、駆動部ストロークが 0%、入力信号 100%のとき、駆動部ストロークが 100%の位置になるようレンジ調整を行います（駆動部の 100%または 0%の位置にストッパーまたは、弁シートがある場合は 10%~90%または 25%~75%の位置で調整するようにします）。




図 6. 13 レンジアジャストメントユニット

- (2) 入力信号 0%、10%または 50%のとき、前項のゼロ点調整にしたがって、ゼロ点合わせを行います。
- (3) 入力信号 100%を印加したとき、駆動部ストロークが 100%にあるかをチェックします。オーバーレンジのときは、入力信号が 100%になる前にストロークが 100%に到達してしまいますので、入力信号を徐々に印加しながら信号量とストローク量とをチェックしてください。
- (4) レンジアジャスタには ◀▶ 印がマークされています。大きな矢印はレンジを増す方向、小さい矢印はレンジを縮めたい方向を表示しています。
- (5) レンジ調整はマイナスドライバーでローラ軸を少し緩めてから左右に移動して行います。ローラ軸を緩めたドライバーは、そのままローラ軸を押し付けるような状態で、片方の指でレンジアジャスターを動かし、再びロックします。あまり緩めすぎますと、ローラ軸が傾きますので、ストロークがゼロシフトし調整量がわからなくなりますのでご注意ください。
- (6) レンジ調整はゼロ点調整と交互に行ってください。
- (7) レンジアジャスターを大幅に移動しても、レンジ調整ができないときは、フィードバックレバーの伝達ピンの位置をチェックします。

- (8) スプリットレンジの場合は、ローラ軸をいったん取外してレンジアジャスタのギアの噛み合わせ位置を 1/2 マークの位置に付けなおしてから前述の調整を行います。




図 6. 14 スプリットレンジへの変更

6. 7 シートアジャスタの調整

- (1) シートアジャスタは、出力圧力のバランス圧力を調整するもので、通常は出荷時に調整されていますので、特に調整の必要はありません。この調整によって次のような現象が改善されます。

バランス点を高めることでハンチング現象を低減する。

バランス点をずらすことでヒスを減少する。

バランス点の変更で空気消費量を低減する。





図 6. 15 バランス圧力の調整

- (2) 駆動部が中間位置(OPEN, SHUTの両端以外のポイントならどこでも可)でバランスするよう、入力信号を適当に印加し、バランス点のシリンダ内の圧力をチェックします。
- (3) 最適バランス圧力は使用されるシリンダ・パッキンの特性や弁の特性等によって異なりますが、一般的には供給圧力の 50~95%位です。低圧の場合 50%~60%位に設定されるものもありますが、弊社の出荷製品は 75%前後に調整されています。



このねじは常時固定のままにしてシートアジャスタを調整します。

図 6. 16 シートアジャスタの調整

 **注意**

シートアジャスタの調整は、弊社サービスに調整の要否確認の上実施してください。ポジションナの出力圧力 OUT1 及び OUT2 をプラグ等で塞ぎ、出力圧力がバランスするように入力信号を適当に変化させ、バランス圧力をチェックします。駆動部に配管されたままでの調整は、駆動部によっては正しく調整することが困難な場合があります。

- (4) バランス圧力が低すぎる場合、ポジションナと駆動部間の空気漏れをチェックしてください。漏れが無いことを確認した上で、シートアジャスタを反時計方向に少し（1/8 回転位）回して、入力信号を少し（±10%位）変化させて調整後のバランス圧力を確かめます。
- (5) バランス圧力がまだ低い場合は同様の調整を繰り返します。高い場合はシートアジャスタを反対に回します。
- (6) ピストン両サイドの圧力室の有効面積が違う場合や、片側にスプリングが挿入されている場合、またピストンに負荷がかかっている場合等は OUT 1, OUT 2 の圧力は少し差がでます。この場合、高いほうの圧力を基準に調整します。

6. 8 リニアリティの調整

- (1) リニアリティが正確に出ない理由として、次のことが上げられます。
- (a) 信号 50%のとき A,B レバーが平行で、かつポジションナ取付面が直角にセットされていない場合。
 - (b) 伝達ピンが摺動する長溝穴がピン径より大きく真の平行が出ていない場合。
 - (c) レバーおよびカムのはめあい穴のガタによる位置ずれ。
- (2) 前項(a)の場合の調整の仕方
- (a) 駆動部を手動で 50%の位置にセットし、このとき A,B レバーが平行になるよう、B レバーのクランプでセットします。
 - (b) このとき、カムの 50%基線の延長上にベアリング軸心があることをチェックします。軸心上にない場合は(4)にしたがい調整します。
 - (c) 次にベース裏面と A レバーが直角になっていることを確認します。直角が出ていないときは次の方法で修正してください。




図 6. 17 リニアリティの調整

- (3) 前項が満足されてもリニアリティが出ないときは次の点をチェックして修正します。
伝達ピンが摺動する長溝穴がピン径より大きい場合は見かけ上 A, B レバーが平行でも真の平行でないこととなりますので、このような場合、入力信号を 50%より少なめの 49%にセットして A, B レバーが平行になるようにセットします。
- (4) A レバーをベース裏面に直角にしたとき、カムが 50%基線上にない場合は次のように修正します。
A レバーの四角穴またはカムの八角穴のガタによって位置がずれてしまうことがありますので、固定ねじおよびナットを一度緩めてガタ分をずらして再び固定します。

6. 9 作動の変更 (GV□□/HG□□ グローブ弁の例)


(1) シリンダアクチュエータの変更

アクチュエータを分解し、ピストンとスプリングの上下の位置を入れ換えます（詳しくは取扱い説明書『VEH-0001 GV□□/HG□□』をご参照ください）。

(2) ポジショナカムおよび配管変更


作動変更にもないカムレバーユニットの組合せおよびポジショナ OUT 1, OUT 2 からシリンダ接続口への配管が変更になります。

① 変更方法



② 変更手順 : 1. OUT 1 と OUT 2 の配管を入れ換える。

2. カムを裏返して付けかえる。



3. 零調整とスパン調整をする。

7. 定期点検

7. 1 チェック箇所と点検周期

下の定期点検周期表に基づいて各ユニットの点検を行ってください。定期的に保守点検することによって、事故の発生率を下げ、本器の耐用年数をより一層伸ばすことができます。

ユニット名	チェック箇所	定期点検周期(年)					チェック概要
		1	2	3	4	5	
ベース& カバー	給気圧力用フィルタ ー 圧力計 カバーパッキン	◇ ○		◇ ○		◇ ■	ゴミ 指示誤差等劣化 劣化
パイロット リレー	固定絞り ダイヤフラム O-リング	○	○			○ ○ ○	汚れ 破損、劣化 劣化
ゼロ&レンジ アジャストメント	軸受部分 ベアリング ゼロ調帯板	△		△ ○		△ ○ ○	グリスアップ 破損、劣化 劣化
カム& レバー	カム面 カム軸受、スプリング 伝達ピン カムシャフトパッキン	△ ○		△ ○ ○		○ △ ○ ■	摩耗 摩耗、グリスアップ 摩耗 劣化
シグナリカプセル	支点板バネ ダイヤフラム O-リング ノズル、フラツパ					○ ○ ○ ◇	ねじの緩み 破損、劣化 劣化 汚れ、摩耗

○ チェック（不良品は交換）
■ 交換

◇ チェック&清掃
△ チェック&グリスアップ

7. 2 点検方法

(1) ベース&カバーユニット

① 給気圧カフィルター

SUPPLY と表示されている接続口の奥に金網が装着されています。シルテープや、切粉等の塵埃がありましたら、ピンセット等で清掃してください。

② カバーパッキン

パッキンが劣化しますと指で触れると黒く汚れがつきます。また、クラックが入ったり、弾性もなくなります。このような場合は交換して下さい。

(2) パイロットリレーユニット

① 固定絞り ASS'Y

固定絞りはノズルへ空気圧を導くための重要なオリフィスです。目詰まりをおこしていると、ノズル背圧が正しくかからなくなります。

パイロットリレーユニットから固定絞り ASS'Y を取外し、汚れているオリフィスを $\phi 0.3$ のピアノ線等で清掃してください。その後、清掃エアにてきれいにします。

清掃が終わった後、元の位置へねじ込みます。このとき O-リングがパイロットリレーユニットのボディ内にきちんと入るよう注意してください。




図 7. 1 パイロットリレーユニット

② ダイアフラムおよび O-リング




図 7. 2 パイロットリレーユニット分解図

スタビライゼースプリングを取外します。

取付ねじ 4 本をプラスドライバーでベースユニットから取外します。

O-リング (大) 4 個、(中) 1 個、(小) 1 個合計 6 個の O-リングが付いています。取付けの際は、付け忘れないよう充分注意してください。

ダイアフラム固定ねじ 4 本を取外しますと、図 7.2 のように分解します。ダイアフラムのコンボリューション部の付根がダイアフラムプレートと接触して摩耗がひどい場合はユニットごと交換して下さい。

スプール用 O-リングが特に劣化していない場合は、グリスアップして使用してください (ダウコーニング 55M 相当品を塗布してください)。

ユニット分解後の組立はセンターを良く出して組み付けてください。曲げて組立てますと、寿命が縮みますので、ご注意ください。

ユニット取付け後、スタビライゼースプリングを取付けて完了です。

(3) ゼロ&レンジアジャストメントユニット

① 軸受部分

フィードバックスプリングを帯板から外します。スプリングが外しにくい場合、ゼロアジャストメントノブを反時計方向に回して張力を緩めれば簡単にできます。

クリップを取外しますと、アームは上方に抜くことができます。

軸受部分にグリスアップをしますと耐久性が増します。

ニチモリ TC-5 相当品グリスをおすすめします。




図 7.3 ゼロアジャストメントユニット




図 7.4 レンジアジャストメントユニット

② ベアリング

ベアリングが破損していないかチェックしてください。またベアリング軸が抜け出していないかもチェックしてください。

③ ゼロ調帯板

ゼロ調帯板に亀裂が入っていないかチェックしてください。



注意

点検後、クリップ、フィードバックスプリングを元通り取付けて完了です。スプリング装着時帯板を傷めないようご注意ください。

(4) カム&レバーユニット

取付ねじ（2本）をプラスドライバーでベースユニットから取外します。

① カム面

カム面の摺動摩擦をチェックしてください。異常摩擦の場合、レンジアジャストメントユニットのベアリングも破損していると思われるので、相手ユニットも合わせて交換して下さい。

② カム軸受

軸受の摩擦によってガタが大きくなっていないかチェックします。

グリスが乾いていたら、グリスアップします。グリスはニチモリ TC-5 相当品をおすすめします。

③ スプリング

スプリングにはグリスを塗布してください。グリスはニチモリ TC-5 相当品をおすすめします。

④ 伝達ピン

伝達ピンの摩擦状況をチェックしてください。相手側のレバー溝も同時にチェックします。振動の激しい弁の場合、伝達ピンとレバー溝にグリスを塗布しますと、磨耗が低減します。

⑤ カムシャフトパッキン

クラックが入ったり、弾性が失われている場合は、交換して下さい。A レバーを取外して交換します。

パッキン交換の際、シャフトにグリスアップしてください。





図 7.5 カム&レバーユニット



注意

取付の際、ユニットを裏返しに取付けないようご注意ください。



(5) シグナルカプセルユニット

① ユニットの取外し

スタビライザー・スプリングとフィードバック・スプリングを取外します。

取付け小ねじ 3 本(M5, M4, M3 各 1)をプラスドライバーにてベースユニットから取外します。

O-リングが 2 個ありますので、交換の際、付け忘れのないよう充分注意してください。




図 7.6 シグナルカプセルユニットの取外し

② 支点板ばね

支点板ばね固定ねじが振動等によって緩んでいないかチェックします。(増締めする)

このねじを緩めると、ノズル、フラップの位置が狂ってしまいますので、注意してください。

③ ダイアフラム

フラップホルダー側の帯板ねじ（1本）、ダイアフラム固定ねじ（4本）を取外しますと、図7.7のように分解できます。

ダイアフラムのコンボリューション部の付根が、ダイアフラムプレートと接触して摩耗がひどい場合、ユニットごと交換してください。

分解後の組立はダイアフラム支持板の向きを間違えないよう行ってください。ダイアフラムASS'Yはセンターを良く出して組み付けてください。

④ O-リング

O-リングにクラックが入る等、劣化症状が見られる場合は交換してください。

⑤ ノズル、フラップ

ノズルから絶えず微量の空気が吹き出していますので、長時間には黒いカーボン状のダストが付着します。中性洗剤を噴霧して薄い紙等を間に挟んで清掃します。無理な力をかけますと調整が狂いますので、ご注意ください。（空気圧をかけた状態で行ってください）。

⑥ シグナルカプセルユニットの分解と逆の手順で組立てください。




図 7. 7 シグナルカプセルユニットの分解、点検

8. 故障対策

8. 1 動作原理

(1) XP10□-S1 単動形

入力信号がシグナルカプセル(1P)に印加されると、支点バネ(3)を中心にスプリングホルダー(6P)が A 矢印方向に動きます。この動きによって、フラツパ(5)はノズル(4)から引き離され、ノズル背圧室(12)の圧力が低下し、圧力室(11)とのバランスがくずれて、リレースプール(13)がポート(15)を押し開き OUT 1 の出力はダイヤフラムモータに導入され、ステム(19)が下降します。

この動きをフィードバックレバー(20,21)、カム(22)、アジャストメント(24,27)、に伝達し、フィードバックスプリング(7)を引き伸ばし、スプリングの張力とシグナルカプセル(1P)の吸引力とが平衡するまで動きます。したがって、入力信号に比例したステム(19)の変化が得られます。





図 8.1 作動原理のブロック線図




- | | | | |
|----|--------------|-----|-------------|
| 1P | シグナルカプセル | 15 | ポート |
| 2P | ダイヤフラム | 26 | 固定絞り |
| 3 | 支点バネ | 17 | A/M セレクタ |
| 4 | ノズル | 18D | ダイヤフラムモータ |
| 5 | フラップ | 29 | ステム |
| 6P | スプリングホルダー | 20 | フィードバックレバーA |
| 7 | フィードバックスプリング | 21 | フィードバックレバーB |
| 8 | スタビライザースプリング | 22 | カム |
| 9 | 排気口 | 23 | ベアリング |
| 10 | ダイヤフラム | 24 | レンジアジャストメント |
| 11 | 圧力室 | 25 | レンジアジャスタ |
| 12 | ノズル背圧室 | 26 | ローラ軸 |
| 13 | リレースプール | 27 | ゼロアジャストメント |
| 14 | パイロットリレー | 28 | ゼロ調 |
| | | 29 | チャタリング防止用絞り |

図 8.2 単動形の動作原理

(2) XP10□-D1/2 複動形

入力信号がシグナルカプセル(1P)に印加されると、支点バネ(3)を中心にスプリングホルダー(6P)がA矢印方向に動きます。この動きによって、フラップ(5)はノズル(4)から引き離され、ノズル背圧室(12)の圧力が低下し、圧力室(11)とのバランスがくずれて、リレースプール(13)がポート(15a)を押し開くと同時にポート B(15b)もリレースプール(13)の先端より離れます。この動きにより OUT 1 の出力は下部シリンダ室(18a)へ、上部シリンダ室(18b)は排気口へつながりステム(19)が上昇します。

この動きをフィードバックレバー(20,21)、カム(22)、アジャストメント(24,27)に伝達してフィードバックスプリング(7)を引き伸ばし、スプリングの張力とシグナルカプセル(1P)の出力とが平衡するまで動きます。したがって、入力電流に比例したステム(19)の変化が得られます。



1P	シグナルカプセル	16	固定絞り
2P	ダイヤフラム	18C	シリンダ
3	支点バネ	18b	上部シリンダ室
4	ノズル	18a	下部シリンダ室
5	フラップ	19	ステム
6P	スプリングホルダー	20	フィードバックレバーA
7	フィードバックスプリング	21	フィードバックレバーB
8	スタビライゼースプリング	22	カム
9	排気口	23	ベアリング
10	ダイヤフラム	24	レンジアジャストメント
11	圧力室	25	レンジアジャスタ
12	ノズル背圧室	26	ローラー軸
13	リレースプール	27	ゼロアジャストメント
14	パイロットリレー	28	ゼロ調
15a	ポート A	29	シートアジャスタ
15b	ポート B	30	チャタリング防止用絞り

図 8.4 複動形の動作原理








8. 2 入力信号を変化しても動作しない場合

症 状	原 因	処 理
フラップホルダーを手で動かすと出力圧力は正常に動作する。	シグナルカプセルのダイヤフラム破損	ユニットを交換する。
	フィードバックレバーの緩みまたは取り付け不良	締め付ける 正しく取付ける
フラップホルダーを手で動かしフラップを閉じても OUT 1 の圧力は上昇したまま下降しない	固定絞りの目詰まり クリーナの固定絞りの目詰まり	清掃または交換する クリーナノブを指で押す
	A/M セレクタからの漏れ	矢印 A 方向に締め付ける
	フラップのあたり不良または傷	フラップのあたりを修正またはユニットを交換する
フラップホルダーを手で動かしてフラップを開けても OUT 1 の圧力は上昇しない	供給圧力が低いまたは供給圧力がきていない	圧力計の指示誤差は交換 減圧弁チェック
	ノズルの詰まり	ノズル、フラップを清掃するか、ユニットを交換する
	パイロットリレーの故障	ユニットを交換する

8. 3 正常な動作をしない場合

症 状	原 因	処 理
ゼロ位置がずれて作動する	フィードバックレバー連結部の緩み	締めなおし、再調整する
	カバー外部の鉄材の影響	鉄材を取り除き、再調整する
	ベアリングの破損	ユニット交換後、再調整する
ストロークが違って作動する	伝達ピンの位置ずれ	締めなおし、再調整する
	カムの位置ずれ	締めなおし、再調整する
	レンジアジャスタのローラ軸の緩み	締めなおし、再調整する
作動がスムーズでない	締付ねじ類の緩み	締めなおし、再調整する
	ベアリングの破損	ユニット交換後、再調整する
	カムシャフトの摩耗	摩耗によってガタが大きいときには交換する
リニアリティが悪い	フィードバックレバーの取付位置ずれ	正しく付けなおす
	カムの摩耗	カムを交換し、再調整する
応答速度が遅い (往復とも遅い)	給気口入ロスクリーンの目詰まり	清掃する
	フィルター付減圧弁のフィルター目詰まり	フィルターを交換する
片側の応答速度が極端に遅い (OUT 1 の圧力上昇が遅い)	A/M セレクタが完全に閉まっていない	矢印 A 方向に回す
	固定絞りの目詰まり	清掃または交換する
	ノズルフラップのあたり不良	ユニット交換する

8. 4 特性が良くない場合

症 状	原 因	処 理
周期の速いハンチング 	固定絞りが詰まりかけている	清掃または交換する
周期の遅いハンチング 	駆動部の剛性が足りない グランドパッキンの摩擦が大きい パイロットリレーのバランス圧力が低すぎる	駆動部をサイズアップする グランドパッキンの交換または、駆動部のサイズアップ シートアジャスタを回して調整する
オーバーシュート 	パイロットリレーのバランス圧力が低い フィードバック回路の伝達遅れ	シートアジャスタを回して調整する 摩擦、ガタをチェックして処置する
ジャンピング動作 	駆動部のトルク不足	駆動部をサイズアップする
ノッキング動作 	パイロットリレーのバランス圧力が低い 駆動部の不良 供給圧力の容量不足 SUP フィルターの目詰まり	シートアジャスタを回して調整する マニュアルに切換えてチェック、修理する 減圧弁を大きくする 清掃する
逆ヒスが大きい 	フィードバック回路の摩擦 バランス圧力の調整ずれ	ねじの緩みは締める 摩耗品は交換する 適性値に調整する
感度が悪い 	バランス圧力の調整ずれ ノズフラップの傷、汚れ、位置ずれ	適性値に調整する ユニートを交換する



ワイケイブイ株式会社

本社/東京営業所 043-299-1773 〒261-8577 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-10-1 (KITZ ビル 7F)

株式会社 キッツエンジニアリングサービス

本社/ 京浜サービスセンター	047-452-0585	〒275-0024	千葉県習志野市茜浜 1-7-59
鹿島サービスセンター(本社内)	047-452-0585	〒275-0024	千葉県習志野市茜浜 1-7-59
名古屋サービスセンター	052-627-1390	〒476-0002	愛知県東海市名和町三番割上 5-1
阪神サービスセンター	072-994-4308	〒581-0042	大阪府八尾市南木の本 8-20
徳山サービスセンター	0834-32-0337	〒745-0851	山口県周南市浦山 1-1-5

横河ソリューションサービス株式会社

本 社 0422-52-0439 〒180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32
